

MOUNTING GUIDE

- 1 SAO DISPENSER**
The screw size is a #12 X 1 1/2" hex washer head tapping screw.
You will need a 8mm socket, there is a plug that needs to be put in after drilling the hole with a 1/4" drill bit. The dispenser mounting holes (2) on the bottom measures 8 1/2" center to center of the holes. This is for the inside holes that are shaped like a horseshoe so the dispenser can be propped on these two screws for better handling during installation.
The top measures 11" center to center of the holes. It's suggested that the top holes are marked after the two on the bottom have already been secured to the wall. The dispenser can then be set on the bottom screws and the top two holes can now be marked for drilling. The holes from top to bottom measure 22 5/8" center to center.

- 2 CARTRIDGE**
The cartridge bracket top holes measures 3 3/16" center to center, the bottom two are 3 1/2" center to center and 5 1/8" from top to bottom center to center. The screw size is #8 X 1 1/2" drill size for the plug is 3/16", and the screw measures 1 1/4" long.

POWER CORD
Power cord measures at 10' in length.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Installation is correct **ONLY** when dispenser and cartridge are directly over a drain.
- Do not connect the dispenser to any water source other than municipally treated water.
- To reduce the risk of fire, do not install the dispenser near any burner, heater or cooking appliance.
- To protect against shock do not immerse power cord in water or any other liquid.
- Before plugging power cord into 120V power outlet, make sure **FLOW** switch is in **OFF** position.
- Do not open the dispenser as this will void the warranty – contact your supervisor or call Tersano for repairs or assistance if required.
- Do not use the dispenser if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if a very strong ozone odor is present.
- Do not try to repair the dispenser yourself – this will void your warranty.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FOR INDOOR WALL MOUNT & DRY LOCATIONS ONLY

1. For correct installation, choose a location where both the dispensing box and cartridge tube will be affixed directly over a sink or a floor drain.
2. Carefully remove all of the items from the cartons.
3. Remove mounting hardware and mounting template from plastic packages.
4. Affix the mounting template to the wall with tape. Drill the holes in the wall where indicated on the template.
5. Insert the #12 anchors into the 4 holes drilled for the dispenser. Attach the dispenser to the wall using the four #12 - 1 1/2" wallmount screws in the top and bottom. **Not to be mounted on mobile devices, hand carts, etc.**
6. Insert the #8 anchors into the two holes drilled for the cartridge bracket. Attach the cartridge bracket to the wall using the two #8 - 1 1/2" screws.
7. Once brackets are mounted, hang the cartridge and insert the blue desiccant filter into the front of the dispenser until it snaps into place.
8. Facing the cartridge, attach the quick disconnect end to the blue color fitting on the bottom left side connection of the cartridge. Attach the opposite end (the white pressure regulator) of the hose onto the cold water supply (3/8" hose bibb).
9. Attach connector hose (with the screen filter) supplied to the right side outlet on the cartridge and attach opposite end to **COLD WATER IN** on the dispenser (white color fittings into grey).
10. Ensure that the water flow is at minimum 4L/minute. This can be checked with a simple water pressure testing gauge available at most hardware stores. NOTE: If greater than 65 PSI, a water pressure regulator will be required.
11. Attach hose with yellow handle to **SAO SOLUTION OUT** on the dispenser's barbed fitting - clamp is not required.
12. Connect only to a circuit that is protected by a ground-fault circuit-interrupter (GFCI).

- NOTE**
- Tersano is not responsible for ANY damages if the Tersano unit is not installed as instructed in the steps above and/or if water is left on to the dispenser while not in use or being attended.
 - Dispenser to be installed vertically as shown in the picture never horizontally. Doing so will damage the dispenser.
 - The new hose-sets supplied with the appliance are to be used, old hose-sets should not be reused.
 - Failure to follow the above installation instructions will void the warranty.

START-UP INSTRUCTIONS

Use the dispenser for intended use only: to fill mop buckets, auto-scrubbers, carpet extractors and spray bottles.

1. Install the SAO dispenser as per **INSTALLATION INSTRUCTIONS** above.
2. Make sure the power cord is plugged into 120V power outlet (220V where applicable).
3. Ensure **COLD WATER IN** hose is attached to open faucet or permanent cold water source with a flow minimum of 4L/minute.
4. To start, press **FLOW** switch to **ON** position.
5. When **SYSTEM READY** indicator is **GREEN**, dispense into mop bucket, auto scrubber, carpet extractor or spray bottle.
6. Shut dispenser off when not in use by pressing **FLOW** switch to **OFF** position. To disconnect, ensure **FLOW** switch is in **OFF** position before removing plug from the outlet.
7. Ensure water supply to the dispenser is turned off when not in use.
8. If you encounter a red light with initial installation you may need to turn the device on and off multiple times as it sets itself. Once set and installed it will charge thereafter.


NOTE: If you still get a red light, check that the cold water is turned on. Check that there are no kinks in the line to allow uninterrupted flow of water. Also check that the cartridge is in properly.
Testing was performed using a duty cycle of 5 minutes on, 25 minutes off, with a maximum 60 minutes per 24 hour periods. Do not exceed this duty cycle.

GROUNDING INSTRUCTIONS – This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an appliance-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING: Risk of Electric Shock. Disconnect power before servicing.

Never block or restrict **SAO SOLUTION OUT** hose with nozzle, clamp or shut-off valve. This may damage the dispenser and will void the warranty. Always use **FLOW ON/OFF** switch to start or stop flow of Stabilized Aqueous Ozone.

WARNING: Improper connection of the appliance-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance; if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified technician. This appliance is not intended for use by children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.



NOTE:
Tersano is not responsible for ANY damages if the Tersano unit is not installed as instructed in the steps above and/or if water is left on to the dispenser while not in use or being attended.



www.tersano.com
1-800-727-8835

Appareil de grande capacité

Système de nettoyage lotus® PRO

GUIDE DE MONTAGE

- APPAREIL DE GRANDE CAPACITÉ**
Utilisez une vis taraudeuse à tête hexagonale à embase no 12 X 1 ½ po.

Vous aurez besoin d'une douille de 8 mm, et un bouchon doit être posé après le forage du trou à l'aide d'un foret de ¼ po. L'espacement entre les centres des trous de fixation (2) de l'appareil (HCU) de la partie inférieure est de 8 ½ po (21,59 cm). Cela est destiné aux trous à l'intérieur en forme de fer à cheval et aux deux vis sur lesquelles l'appareil pourra s'appuyer pour faciliter la manipulation lors de l'installation.

L'espacement entre les centres des trous de la partie supérieure mesure 11 po (27,94 cm). Il est recommandé de marquer les trous du haut après que les deux trous du bas aient déjà été fixés au mur. L'appareil peut ensuite être posé sur les vis du bas et les deux trous supérieurs peuvent être marqués pour le perçage. L'espacement des trous de centre à centre, de haut en bas, est de 22 5/8 po (57,4675 cm).

2 MODULE DE STABILISATION

Les trous des ferrures de fixation du stabilisateur mesurent 3 3/16 po (8,096 cm) de centre à centre, ceux du bas mesurent 3 ½ po (8,89 cm) de centre à centre, et l'espacement de centre à centre et de haut en bas est de 5 1/8 po (13,0175 cm). Pour le bouchon, utilisez des vis no 8 X 1 ½ po et une mèche de forage 3/16 po. La vis mesure 1 ¼ po.

CORDON D'ALIMENTATION

Le cordon d'alimentation mesure 10 pi (3,04 m).

IMPORTANTES MESURES DE PROTECTION

- L'installation est correcte que lorsque l'appareil et la cartouche sont directement au-dessus d'un canalisation.**
- Ne pas raccorder l'appareil à une source d'eau autre que celle de l'eau traitée par la municipalité.
- Pour atténuer le risque d'incendie, ne pas installer l'appareil à proximité d'un brûleur, un élément chauffant ou un appareil de cuisson.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas plonger le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant de 120 V, veiller à ce que l'interrupteur FLOW (DÉBIT) soit à la position OFF (ARRÊT).
- Ne pas ouvrir l'appareil, car cela aura pour effet d'annuler la garantie. Contacter le superviseur ou appeler Tersano pour obtenir de l'aide ou une réparation si nécessaire.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, ou si une forte odeur d'ozone est présente.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même, car cela aura pour effet d'annuler la garantie.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

POUR INSTALLATION MURALE D'INTÉRIEUR DANS DES LIEUX SECS

- Pour une installation adéquate, choisir un emplacement où la boîte de distribution et le tube de la cartouche seront fixés directement au-dessus d'un évier ou un siphon de sol.**
- Retirez soigneusement tous les éléments des boîtes.
- Retirez les pièces de montage et la patron de montage des emballages en plastique.
- Fixez le patron au mur avec adhésif. Forer des trous au mur ou indiquer sur le patron.
- Insérez les ancres n ° 12 dans les 4 trous percés pour l'appareil. Fixez l'appareil au mur à l'aide des quatre vis de fixation murale n ° 12 - 1 ½ "en haut et en bas. Ne doit pas être installé sur les appareils mobiles, chariots, etc.
- Insérez les ancrages n ° 8 dans les deux trous percés pour le support de cartouche. Fixez le support de cartouche au mur à l'aide des deux vis n ° 8 - 1 ½ ".
- Une fois les supports montés, accrochez la cartouche et insérez le filtre déshydratant bleu à l'avant de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Face à la cartouche, fixez l'extrémité du régulateur de pression (blanche) du tuyau sur l'alimentation en eau froide. Fixez l'extrémité opposée (déconnexion rapide) au raccord de couleur bleue sur la connexion latérale inférieure gauche de la cartouche.
- Rattachez le tuyau connecteur fourni à la sortie située à droite du module de stabilisation et rattachez l'extrémité opposée à « L'ENTRÉE D'EAU » de l'appareil (HCU) (les raccords blancs dans la partie grise).
- Assurez-vous que le débit d'eau est au minimum 4 L / minute. Vous pouvez vérifier la pression à l'aide d'un simple indicateur de pression d'eau que l'on peut trouver dans la plupart des quincailleries. REMARQUE : si la pression est supérieure à 65 lb/po², un régulateur de pression d'eau sera obligatoire.
- Fixer le tuyau avec la poignée jaune à la « SORTIE DE LA SOLUTION D'OZONE » sur le raccord annelé de l'appareil (HCU). Une pince n'est pas nécessaire.
- Attacher le tuyau de 1/8 po au raccord de drainage situé sur le côté droit « SORTIE DE LA SOLUTION D'OZONE » et monter le tuyau au mur jusqu'à l'évier.
- Ne connecter qu'à un circuit protégé par un disjoncteur différentiel (GFCI).

REMARQUE

- Tersano n'est responsable d'AUCUN dommage si l'unité Tersano n'est pas installée comme indiqué dans les étapes ci-dessus et/ ou si l'eau du robinet coule encore dans le distributeur lorsque l'unité n'est pas utilisée ou surveillée..**
- L'appareil doit être installé à la verticale, comme indiqué dans l'illustration ci-dessus, et jamais à l'horizontale. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- Les ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés, les vieux ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Le non-respect de ces consignes d'installation aura pour effet d'annuler la garantie.**

Instructions de démarrage

Utilisez l'appareil à l'usage prévu seulement : pour remplir récipient de lavage, vaporisateur, extracteur de tapis, et autolaveuse.

- Installez l'appareil de grande capacité en suivant les INSTRUCTIONS DE MONTAGE ci-dessus.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise de courant de 120V.
- Assurez-vous que le tuyau d'ENTRÉE D'EAU FROIDE est raccordé à un robinet ouvert ou à une source d'eau froide permanente avec le débit d'eau au minimum de 4 L / minute.
- Pour actionner, mettre l'interrupteur DÉBIT à la position ON (MARCHE).
- Lorsque le VOYANT PRÊT (SYSTEM READY) du système s'allume en VERT, vous pouvez verser le produit dans un seau de lavage, une autorécreuse, un extracteur à tapis ou un vaporisateur.
- Mettre l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé en mettant l'interrupteur DÉBIT à la position OFF (ARRÊT). Avant de débrancher, veiller à ce que l'interrupteur FLOW (DÉBIT) soit à la position OFF (ARRÊT) avant de retirer la fiche de la prise de courant.
- Couper l'alimentation en eau de l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé.**
- Si vous constatez qu'un feu rouge s'allume lors de l'installation initiale, vous devez peut-être mettre l'appareil sous et hors tension plusieurs fois pendant qu'il se configure. Une fois configuré et installé, il se chargera par la suite.

REMARQUE : si vous obtenez toujours une lumière rouge, vérifiez que l'eau froide coule. Vérifiez qu'il n'y a pas de tortillement dans la conduite pour permettre l'écoulement continu de l'eau. Vérifiez également que la cartouche est bien installée.

Les essais ont été effectués avec un facteur de marche de 5 minutes sous tension, de 25 minutes hors tension, avec un maximum de 60 minutes par période de 24 heures. Ne pas dépasser ce régime d'utilisation.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE – Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de décharge électrique en fournissant un chemin de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de branchement d'appareils mis à la terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée qui est installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

4 MISE EN GARDE : risque de décharge électrique. Débranchez l'alimentation avant l'entretien.

Ne jamais entraver ou bloquer le tuyau de SORTIE DE LA SOLUTION D'OZONE avec le bec, la bride ou la vanne d'arrêt. Cela pourrait endommager l'appareil et annulera la garantie. Toujours utiliser l'interrupteur de MARCHE-ARRÊT du DÉBIT pour actionner ou couper l'alimentation de la solution d'ozone.

MISE EN GARDE : un mauvais raccordement du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de décharge électrique. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un technicien d'entretien si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil. Si elle n'entre pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un technicien qualifié.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales affaiblies, ou qui ne possèdent pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Sistema de limpieza lotus® PRO

Unidad de Alta Capacidad

GUÍA DE MONTAJE

- UNIDAD DE ALTA CAPACIDAD**
El tamaño del tornillo corresponde a un tornillo autorroscante de cabeza hexagonal con arandela #12 X 1 1/2".

Necesitará un tomacorriente de 8 mm. para conectar un enchufe después de perforar el orificio con una broca de 1/4". Los orificios de montaje (2) de la HCU en la parte inferior miden 8 1/2" de centro a centro de los orificios. Esto se aplica a los orificios internos que tienen forma de herradura para que la unidad se pueda apuntalar sobre estos dos tornillos con el fin de lograr un mejor manejo durante la instalación.

Los orificios en la parte superior miden 11" de centro a centro de los orificios. Se recomienda marcar los orificios superiores tras haber asegurado los dos orificios inferiores a la pared. La unidad se puede establecer sobre los tornillos inferiores mientras que los dos orificios superiores se pueden marcar para perforar. Los orificios desde la parte superior hasta la parte inferior miden 22 5/8" de centro a centro

2 MÓDULO DE ESTABILIZACIÓN

Los orificios superiores del soporte correspondiente al estabilizador miden 3 3/16" de centro a centro, los dos orificios inferiores miden 3 1/2" de centro a centro y los orificios desde la parte superior a la parte inferior miden 5 1/8" de centro a centro. El tamaño del tornillo es #8 X 1 1/2", el tamaño de broca para el enchufe es de 3/16" y el tornillo mide 1 1/4" de largo.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

El cable de alimentación mide 10' de largo.

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

- La instalacón es correcta SÓLO cuando el dispensador y el cartucho están ubicados directamente sobre un desagüe.**
- No conecte la unidad a ninguna fuente de agua que no sea la de agua tratada por la municipalidad.
- Para disminuir el riesgo de incendio, no instale la unidad cerca de un quemador, calentador o estufa para cocinar.
- Para protegerse contra un choque eléctrico no sumerja el cable en agua o en otro líquido.
- Antes de enchufar el cable en un tomacorriente de 120V, asegúrese de que el interruptor de FLUJO (FLOW) esté en la posición de apagado (OFF).
- No abra la unidad ya que si lo hace la garantía quedará sin efecto; comuníquese con su supervisor o llame a Tersano si necesita reparaciones o asistencia.
- No use la unidad si el cable o el enchufe están dañados, si la unidad no funciona bien o si hay un olor fuerte a ozono.
- No intente reparar la unidad por sí mismo; ello anulará la garantía.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

SOLO PARA MONTAR EN PAREDES INTERIORES Y LUGARES SECOS

- Para una instalación correcta, escoja un sitio donde la unidad dispensadora y el tubo del cartucho serán colocados directamente sobre un fregadero o desagüe de piso.**
- Extraiga cuidadosamente todos los elementos de las cajas.
- Retire los accesorios de montaje de los paquetes de plástico.
- Sujete la HCU a la pared con 4 tornillos en bridas superiores e inferiores. Si el montaje se realiza sobre un panel de yeso, adhiera una tabla de refuerzo de madera contrachapada a la pared antes de montar la unidad de alta capacidad. No debe montarse en dispositivos móviles, carretillas, etc.
- Alinee el módulo de estabilización con la unidad de alta capacidad como se muestra.
- Ensamble el soporte del módulo de estabilización en la pared con un espacio mínimo de 1,5" desde la unidad de alta capacidad. El montaje se encontrará a 4,25" del montaje más cercano de la HCU. Utilice el soporte como plantilla para marcar los orificios en la pared con una broca de 1/4". Coloque un inserto de plástico azul en cada uno de los orificios (4) con un martillo. Atornille los soportes a la pared mediante los tornillos suministrados de 8 X 1 ¼".
- Una vez ensamblados los soportes, cueguel el módulo de estabilización.
- Sujete el dispositivo de desconexión rápida a la "ENTRADA DE AGUA FRÍA" (COLD WATER IN) en el módulo de estabilización (accesorios de color azul en la conexión del lado izquierdo en frente de la unidad)
- Sujete la manguera del conector a la salida del lado derecho en el módulo de estabilización, sujete el extremo opuesto a la "ENTRADA DE AGUA" (WATER IN) en la HCU. (accesorios de color blanco en los grises)
- Asegúrese de que el flujo de agua sea como mínimo de 4 l / minuto. Esto se puede controlar mediante un simple medidor de pruebas de presión de agua disponible en la mayoría de las ferreterías. NOTA: Si la presión es mayor de 65 PSI, será necesario contar con un regulador de presión de agua.
- Coloque la manguera con la agarradera amarilla, en la salida dentada de la SALIDA DE SOLUCIÓN DE OZONO (OZONE SOLUTION OUT) de la HCU; no se requiere abrazadera.
- Coloque la manguera de 1/8" en la salida del drenaje localizada a la derecha de la salida de la SALIDA DE SOLUCIÓN DE OZONO (OZONE SOLUTION OUT). Posteriormente sujete la manguera al muro hasta llegar al drenaje.
- Conecte solo a un circuito que esté protegido por un interruptor accionado por corriente de pérdida a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

NOTA

- Tersano no es responsable de NINGÚN daño si la unidad Tersano no es instalada como se indica en los pasos anteriores y/o si se deja el agua corriendo al dispensador mientras no sea utilizado o atendido.**
- La unidad se debe instalar en forma vertical como se muestra en la figura anterior; nunca en posición horizontal. La instalación en forma horizontal dañará la unidad.
- Se deben utilizar los nuevos juegos de manguera suministrados con el sistema; no se deben volver a utilizar los juegos de manguera antiguos.
- La garantía quedará sin efecto si no se observan las instrucciones de instalación anteriores.**

Instrucciones de inicio

Use la unidad sólo para el uso previsto: para llenar cubetas, rociadores, maquinas de limpieza de pisos y alfombras.

- Instale la unidad de alta capacidad según las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN previamente detalladas.
- Asegúrese de que el cable de alimentación se encuentre enchufado a un tomacorriente de 120V.
- Asegúrese de que la manguera para ENTRADA DE AGUA FRÍA se encuentre conectada a un grifo abierto con un flujo mínimo de 4L / minuto.
- Para empezar, coloque el interruptor FLOW (FLUJO) en la posición ON (ENCENDIDO).
- Cuando el indicador SYSTEM READY (SISTEMA LISTO) se ponga de color VERDE, distribuya en un cubo para trapear, depurador automático, aspiradora de alfombras o botella para rociar.
- Cierre la unidad cuando no se encuentre en uso al colocar el interruptor FLOW (FLUJO) en la posición OFF (APAGADO). Para desconectar, asegúrese de que el interruptor de FLUJO (FLOW) esté en la posición de apagado (OFF) antes de retirar el enchufe del tomacorrientes.
- Verifique que el suministro de agua a la unidad esté apagado cuando no esté en uso.
- Si observa una luz roja tras la instalación inicial, es posible que necesite encender y apagar el dispositivo varias veces para que se configure automáticamente. Una vez configurado e instalado empezará a cargar a partir de ese momento.

NOTA: Si después de realizar dicho procedimiento aún se observa una luz roja, controle que la fuente de agua fría se encuentre encendida. Asegúrese de que no existan torceduras en la línea para permitir un flujo de agua ininterrumpido. Asimismo controle que el cartucho se encuentre correctamente instalado.

Se realizaron pruebas mediante un ciclo de trabajo de 5 minutos de actividad, 25 minutos de inactividad, con un máximo de 60 minutos en periodos de 24 horas. No exceda el tiempo de este ciclo de trabajo.

INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA – Este sistema se debe conectar a tierra. Ante el caso de mal funcionamiento o rotura, la conexión de puesta a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un trayecto de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este sistema está equipado con un cable que cuenta con un conductor de puesta a tierra y un enchufe de puesta a tierra. El enchufe se debe conectar a un tomacorriente adecuado que esté instalado y conectado a tierra conforme a todos los códigos y ordenanzas locales.

4 ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la fuente de energía antes de la puesta en marcha.

Nunca bloquee ni restrinja la manguera de SALIDA DE SOLUCIÓN DE OZONO con boquillas, abrazaderas o válvulas de cierre. Esto podría dañar la unidad y anular la garantía. Siempre utilice el interruptor FLOW ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO DE FLUJO) para iniciar o detener el flujo de solución de ozono.

ADVERTENCIA: Una conexión inadecuada del conductor de puesta a tierra puede producir riesgos de descarga eléctrica. Si no tiene la certeza de que el sistema se encuentre correctamente conectado a tierra, controle con un electricista calificado o un representante de servicio. No modifique el enchufe suministrado con el sistema; si no se adapta al tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.

Este sistema no está destinado a ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable les haya suministrado supervisión o instrucciones con respecto al uso del sistema para garantizar su seguridad.



www.tersano.com
1-800-727-8835